

# Benvenuto in Aggiornamenti dei prodotti Garmin per Kenwood

Tutti i dispositivi Kenwood sono compatibili soltanto con le mappe Kenwood disponibili in questo sito Web o con quelle fornite dai rivenditori Kenwood



Aggiornamenti mappa	Aggiornamenti del prodotto	Attiva aggiornamenti mappa	
Scarica mappe	Ottieni aggiornamenti software, informazioni sul traffico e accessori	Recuperare il codice di sblocco e attivare il DVD della mappa	
Aggiorna	Aggiorna	Attiva	

Qual è il dispositivo Kenwood in uso?					
Se non visualizzi il dispositivo elencato non sono disponibili aggiornamenti					
Regione:	Europa	Serie:	Tutti		
	DNN6250DAB		DNX5170BTS	DNX7210BT	
	DNN9150DAB		DNX5170DABS	DNX7220	
	DNN9230DAB		DNX520VBT	DNX7230DAB	
	DNN9250DAB		DNX5210BT	<u>DNX7240BT</u>	
	DNX3160BT		DNX521DAB	DNX7250DAB	
	DNX317BTS		DNX521VBT	DNX7260BT	
	DNX317DABS		DNX5220	DNX7280BT	
	DNX4150BT		DNX5220BT	DNX8160DABS	
	DNX4150DAB		DNX5230BT	DNX8170DABS	
	DNX4210BT		DNX5230DAB	DNX8220BT	
	DNX4210DAB		DNX5240	DNX9210BT	
	DNX4230BT		DNX5240BT	DNX9240BT	
	DNX4230DAB		DNX5250BT	DNX9260BT	
	DNX4230TR		DNX525DAB	DNX9280BT	
	DNX4250BT		DNX5260BT	GVN60	
	DNX4250DAB		DNX5280BT	<u>GVN60W</u>	
	DNX4280BT		DNX7150DAB	<u>KNA-G420</u>	
	DNX450TR		DNX715WDAB	KNA-G421	
	DNX5160BTS		DNX716WDABS	KNA-G421V	

2

Seleziona dispositivo ) Identificazione modello

# Scaricare sul proprio PC il programma Garmin Express

Il modello selezionato richiede l'identificazione tramite Unità USB

Per identificare il dispositivo e verificare la presenza di aggiornamenti disponibili, seguire le istruzioni riportate di seguito

#### Stampa queste istruzioni

Inserire il Unità USB nell'unità di navigazione.

Sull'interfaccia di navigazione, toccare:

- 2 Impostazioni > Sistema > Info > Aggiorna mappa (questa operazione avvierà l'esportazione di dati dall'unità di navigazione al Unità USB)
- 3 Quando l'esportazione è stata completata, rimuovere il Unità USB
- 4 Inserire il Unità USB nel computer e fare clic sul pulsante di seguito



Avvia Garmin Express

4

Verificare la versione software per DNX ed eventualmente provvedere ad effettuare l'aggiornamento.

Aggiornamento disponibile al seguente link: http://www.kenwood.com/cs/ce/index.php?lang=italian





Scorrere lo schermo touch fino a visualizzare l'icona SETUP e premerla



### Premere software



Verifica versione software









## Utilizzo delle nuove mappe





Rimuovere in sicurezza il dispositivo dal PC ed inserirlo nel DNX.

Rientrare di nuovo nella sezione Aggiorna mappa del DNX e far partire l'aggiornamento, che verrà copiato nella memoria interna.

Ad aggiornamento ultimato rimuovere la memoria USB.

