

I sintonizzatori CD della gamma 2009 dotati di Bluetooth integrato permettono di effettuare il richiamo vocale di un nominativo presente in rubrica, per l'effettuazione di una chiamata.

E' possibile avere il richiamo vocale fino a 35 nomi presenti in rubrica.



KDC-BT8044U

FNC

Manopola di controllo



KDC-BT6544U
KDC-BT6044

Search

MEMORIZZAZIONE

Scaricare la rubrica dal telefono (in automatico o manuale a seconda delle possibilità del proprio telefono).
Con qualsiasi sorgente audio in uso, entrare nel menù dell'apparecchio:

Per KDC-BT6544U/6044 premendo **SEARCH** per più di 1 secondo, ruotare la manopola fino a visualizzare **MENU**

Per KDC-BT8044U, premendo il tasto **FNC** ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare **MENU**

Premere la manopola per entrare nel menù
Ruotare la manopola fino a visualizzare **VOICE TAG** e premere la manopola per più di 1 secondo

Visualizzare **PB NAME EDIT** e premere la manopola per più di 1 secondo, si visualizzerà il primo nome della rubrica.

Ruotare la manopola per scegliere il nome, premere la manopola per visualizzare **ENTER 1**

Pronunciare il nome entro due secondi dal segnale acustico, verrà visualizzato **ENTER 2**

Pronunciare di nuovo il nome entro due secondi dal segnale acustico, verrà visualizzato **COMPLETE**

Ripetere la stessa procedura per gli altri nominativi da memorizzare.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA VERSO NOME MEMORIZZATO

Entrare nel menù, come precedentemente illustrato

Selezionare **VOICE RECOG.** e premere la manopola per più di 1 secondo.

Verrà visualizzato **V-RECOG READY** e successivamente **PB NAME**

Effettuare la chiamata premendo il tasto 